



MACSHA
DISPLAY

MANUAL DE USO DEL RELOJ MACSHA CLK LED 6D

¿Cómo entrar en la función de ajuste de parámetros?

Cuando esta función no está abierta, presione el botón "C" cinco veces, lo más rápido posible. Los dígitos empezaran a parpadear y se mostrará el parámetro 1.

¿Moverse entre parámetros?

Cuando la función de ajuste de parámetros esta abierta, pulse el botón "D" para cambiar entre parámetros.

Parametros

Hay 14 parámetros en total:

- 1º Es la versión del firmware, no se puede cambiar.
- 2º Cambiar entre °C o °F (solo modelos con sensor de temperatura)
- 3º Cambiar nivel de brillo (0-8) 0 es ajuste automático, 1-8 (brillo fijo, 8 es el más brillante)
- 4º Define cuántos dígitos mostrar en pantalla (4 o 6) MM: SS o HH: MM: SS
- 5º Ajustar variación de temperatura (+/- 5o)
- 6º Modo de funcionamiento (1,2 o 3)
 Modo 1: Hora y/o Temperatura,
 Modo 2: Cronometro
 Modo 3: Cuenta Regesiva
- 7º Mostrar el primer cero o no. Valores (0,1) 0 para no mostrar, 1 para mostrar (ej. de hora 09:26 o 9:26)
- 8º Ajustar Hora
- 9º Modificar Año
- 10º Modificar Mes
- 11º Modificar Día
- 12º Permitir el horario de verano (0,1) 0 no permitir, 1 permitir
- 13º Modo Daylight (ahorro de energía) (0,1) 0 no activado, 1 activado
- 14º Cambiar hora según zona horaria (0,1) 0 no activado, 1 activado

¿Cómo modificar los parámetros?

Una vez escogido el parámetro con el botón "D", modificar el valor del parámetro con los botones "C" y "E". Para guardar ese valor presionar el botón "B" y otra vez mas para salir del ajuste de parámetros.

¿Como usar el cronometro?

Luego de seleccionar el modo 2 en el parámetro 6, presionar una vez el botón "H". Presionar otra vez para pausarlo. Para ponerlo a cero, presionar una vez el botón "G".

¿Como usar la cuenta regresiva?

Luego de seleccionar el modo 3 en el parámetro 6, presionar una vez el botón "D". El primer dígito empieza a parpadear. Con los botones "C" y "E" cambiar el valor de 0 a 9. Volver a presionar el botón "D" para cambiar al siguiente dígito. Nuevamente con los botones "C" y "E" cambiar el valor de 0 a 9. Y lo mismo para los otros dígitos. Para finalizar presionar una vez el botón "B".

¿Como cambiar la hora?

Luego de seleccionar el modo 1 en el parámetro 6, presionar una vez el botón "D". El primer dígito empieza a parpadear. Con los botones "C" y "E" cambiar el valor de 0 a 9. Volver a presionar el botón "D" para cambiar al siguiente dígito. Nuevamente con los botones "C" y "E" cambiar el valor de 0 a 9. Y lo mismo para los otros dígitos. Para finalizar presionar una vez el botón "B". Para cambiar entre formato 12 o 24 hs presionar el botón "G" una vez.

Atención

Si desea que la pantalla cambie automáticamente el tiempo entre horario de verano e invierno, debe establecer el parámetro 12 al valor 1, y el parámetro 13 al valor 1, al mismo tiempo; Si desea cambiar la hora de forma manual, debe establecer el parámetro 12 al valor 1, el parámetro 13 al valor 0, y el parámetro 14 al valor 1 (para el verano) o 0 (para el invierno) al mismo tiempo.